



Лестница стандартная К-002м3

Паспорт

4. Присоединить к столбам (3.1), (3.4) косоуры (2.4), (2.3) при помощи шкантов (14) и сантехнических болтов (11), затянуть болты гайками. Установить все ступени с балясинами (шаг 2) на косоурах и прикрепить их к косоурам саморезами L=70мм (9.1).




Рис.4

5. В ступень (1.2), площадку (1.5) и пол второго этажа вкрутить сантехнические болты (11), на них установить столбы (3.5), (3.6), (3.7) и затянуть гайками. Прикрутить подпоручни (4.3), (4.4) к балясинам саморезами L=40мм (9.3). Прикрутить поручни (4.1), (4.2) к подпоручням саморезами L=40мм (9.3) снизу. Притянуть поручни к столбам саморезами L=100мм (9.2).



Рис.5

6. Прибить гвоздями (15) декоративные планки (10) (27 штук) между ступенями к косоурам.




Рис.6

7. В моделях с подступенями устанавливать их следующим образом-один край подступени вставляется в паз верхней ступени, а другой прикручивается к торцу нижней ступени саморезами L=40мм (9.3).

Рис.7

Вид из под лестницы



8. Закрыть отверстия под саморезы и сантехнические болты, приклеив заглушки Ø12 мм (8.1) и Ø50 мм (8.2).

*Лестницы с противоположным заходом собираются в аналогичной последовательности.